

尺寸: 530x350mm



CERRADURA DE INCRUSTAR,
CILINDRO ESTANDAR
PUERTA CORREDIZA



1. CONTENIDO ESTÁNDAR:

- Cuerpo de la cerradura 1 Und
- Cantonera 1 Und
- Cilindro 1 Und
- Llave 3 pcs
- Escudos (Rosetas) 3 Und
- Tornillos para madera 4 Und

2. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1 CAVIDADES PARA LA CERRADURA

Mida cuidadosamente, verifique las medidas y marque con el formón la ubicación de la cerradura. Proceda a profundizar 3 mm para la placa frontal y a hacer la cavidad para el cuerpo de la cerradura. Perfore por ambos lados para dar acceso al cilindro.

2 INSERTE LA CERRADURA

Introduzca la cerradura. Verifique que la placa de fijación quede a ras con el frente de la puerta y el cuerpo entre sin forzar.

3 FIJACIÓN DE LA CERRADURA

Coloque 2 tornillos para madera, enrosque y apriete para fijar la cerradura.

4 CAVIDADES PARA CANTONERA

Mida cuidadosamente, verifique las medidas y marque con el formón la ubicación de la cantonera. Proceda a profundizar 2 mm que la cantonera quede a ras con el marco. Eliabore la cavidad para alojar los pasadores de la cerradura.

5 INSERTE LA CANTONERA

Verifique que la cantonera quede a ras con el marco.

6 FIJACIÓN DE LA CANTONERA

Coloque 2 tornillos para madera, enrosque y apriete para fijar la cantonera.

7 COLOCACIÓN DEL CILINDRO

Introduzca el cilindro en la cerradura.

8 FIJACIÓN DEL CILINDRO

Fije el cilindro.

9 ESCUDO INTERIOR Y EXTERIOR

Inserte los escudos y fije con tornillos para madera.



CERRADURA DE INCRUSTAR,
CILINDRO ESTANDAR
PUERTA CORREDIZA



3. MEDIDAS DEL PRODUCTO

VISTA FRONTAL

MARCO Y CANTONERA

CANTO DE LA PUERTA

VISTA LATERAL DE LA CERRADURA, EN CORTE

ESTA INFORMACIÓN ES ÚNICAMENTE COMO REFERENCIA, NO COMO PLANTILLA.