



FLEXON ESTRUCTURAS Y HERRAJES S.A.S.

## CERRADURA DE INCRUSTAR CON BLOQUEO



FLEXON HERRAJES

### 1. CONTENIDO ESTÁNDAR:

- Cuerpo de la cerradura ----- 1 Und
- Cantonera ----- 1 Und
- Tornillos ----- 4 Und

### 2. FUNCION DE LA CERRADURA:

Esta cerradura está diseñada para operar el pestillo mediante las manillas con un mecanismo de bloqueo, para el pestillo en su posición de reposo, es decir extendida, el mecanismo de bloqueo se opera girando la muletilla 1/4 de vuelta aproximadamente, este bloqueo tiene por objeto brindar privacidad al interior; Sin embargo, para casos de emergencia se puede desbloquear por el exterior con una moneda introduciéndola en la ranura de la cabeza exterior para girar el mecanismo y liberar la condena.

### 3. INSTRUCCIONES DE INSTALACION:

<b>1</b> <b>CAVIDADES PARA LA CERRADURA</b> <p>Mida cuidadosamente, verifique las medidas y marque con el formón la ubicación de la cerradura. Proceda a realizar la cavidad para el cuerpo de la cerradura, manillas y muletilla.</p>	<b>2</b> <b>INSERTE LA CERRADURA</b> <p>Introduzca la cerradura. Verifique que la placa de fijación quede a ras con el frente de la puerta y el cuerpo entre sin forzar.</p> <p>Nota: El pestillo se gira 180° para fijación izquierda o derecha.</p>	<b>3</b> <b>FIJACION DE LA CERRADURA</b> <p>Coloque 2 tornillos para madera, enrosque y apriete para fijar la cerradura.</p>
<b>4</b> <b>CAVIDADES PARA CANTONERA</b> <p>Mida cuidadosamente, verifique las medidas y marque con el formón la ubicación de la cantonera. Que la cantonera quede a ras con el marco.</p>	<b>5</b> <b>INSERTE LA CANTONERA</b> <p>Coloque 2 tornillos para madera, enrosque y apriete para fijar la cantonera. Verifique que la cantonera quede a ras con el marco.</p>	<b>6</b> <b>FIJACION DE LA MULETILLA EN LA MANILLA</b> <p>INTERIOR EXTERIOR</p> <p>Fijar la muletilla a la placa interior con un anillo segger.</p> <p>Nota: El cuadrante más grande(8x8) siempre debe quedar hacia arriba.</p> <p>Fije la cabeza exterior ranurada la cual tiene fijo el cuadrante a la placa exterior con un anillo segger.</p>
<b>7</b> <p><b>FIJACION DE LA MANILLA EN LA CERRADURA</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Inserte el cuadrante de la manilla y de la muletilla del interior hacia el exterior.</li><li>- Coloque la manilla exterior con la cabeza exterior montada y verifique que el largo de los cuadrantes sea el adecuado, Nota: Ajuste el largo del cuadrante teniendo en cuenta el espesor de la puerta (si algún cuadrante es demasiado largo recórtelo).</li><li>- Verificar el funcionamiento, sostener con la mano las dos placas en su sitio y operar las manillas y la muletilla, verifique que la muletilla active el bloqueo y proceda a apretar los prisioneros, fije la placa exterior e interior con sus respectivos 4 tornillos.</li><li>- Verifique que toda la cerradura opere correctamente.</li></ul>		



FLEXON ESTRUCTURAS Y HERRAJES S.A.S.

## CERRADURA DE INCRUSTAR CON BLOQUEO



FLEXON HERRAJES

### 4. MEDIDAS DEL PRODUCTO

VISTA FRONTAL		VISTA LATERAL DE LA CERRADURA, EN CORTE
<b>MARCO Y CANTONERA</b> 	<b>CANTO DE LA PUERTA</b> 	

ESTA INFORMACIÓN ES ÚNICAMENTE COMO REFERENCIA, NO COMO PLANTILLA.