

CERRADURA DE INCRUSTAR  
PASADOR RECTANGULAR

1. CONTENIDO ESTÁNDAR:

- Cuerpo de la cerradura ..... 1 Und
- Cantonera ..... 1 Und
- Cilindro ..... 1 Und
- Tornillos ..... 4 Und

2. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

**1 CAVIDADES DE LA CERRADURA**

Mida cuidadosamente, verifique las medidas y marque con el formón la ubicación de la cerradura. Proceda a profundizar 3mm para la placa frontal y a hacer la cavidad para el cuerpo de la cerradura. Perfórese por ambos lados para dar acceso al cilindro y al eje de la manija.

**2 INSERTE Y FIJE LA CERRADURA**

Introduzca la cerradura. Verifique que la placa de fijación quede a ras con el frente de la puerta y el cuerpo entre sin forzar. Coloque los 2 tornillos, enrosque y apriete para fijar la cerradura.

**3 INSERCIÓN DEL CILINDRO**

Inserte el cilindro. Con la ayuda de la llave, gire la leva hasta que quede alineada con la base. Antes de fijarlo con el tornillo, ensaye el funcionamiento del conjunto. Si detecta entrambamiento, regrese al paso 1 y corrija. Una vez verificado el funcionamiento libre del conjunto, introduzca el tornillo pasante suministrado con el cilindro, enrosque y apriete.

**4 CAVIDADES PARA CANTONERA**

Mida cuidadosamente, verifique las medidas y marque con el formón la ubicación de la cantonera. Proceda a profundizar 1.5 mm que la cantonera quede a ras con el marco. Elabore la cavidad para alojar el pasador de la cerradura.

**5 INSERTE Y FIJE LA CANTONERA**

Verifique que la cantonera quede a ras con el marco. Coloque 3 tornillos, enrosque y apriete para fijar la cantonera.

COD	A	B
6719	20mm	39mm
6720	25mm	42mm
6721	35mm	52mm

CERRADURA DE INCRUSTAR  
PASADOR RECTANGULAR

3. MEDIDAS DEL PRODUCTO

