

尺寸: 530x350mm



FLEXON ESTRUCTURAS Y HERRAJES S.A.S.

CERRADURA TETRALLAVE DE INCRUSTAR, PUERTA CORREDIZA



FLEXON HERRAJES

1. CONTENIDO ESTÁNDAR:

- Cuerpo de la cerradura 1 Und
- Cantonera 1 Und
- Tetrallaves 3 Und
- Escudos (Rosetas) 2 Und
- Tornillos para madera 4 Und

2. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1 CAVIDADES PARA LA CERRADURA

Mida cuidadosamente, verifique las medidas y marque con el formón la ubicación de la cerradura. Procede a profundizar 3 mm para la placa frontal y a hacer la cavidad para el cuerpo de la cerradura. Perfore por ambos lados para dar acceso al cilindro.

2 INSERTE LA CERRADURA

Introduzca la cerradura. Verifique que la placa de fijación quede a ras con el frente de la puerta y el cuerpo entre sin forzar.

3 FIJACIÓN DE LA CERRADURA

Coloque 2 tornillos para madera, enroscque y apriete para fijar la cerradura.

4 CAVIDADES PARA CANTONERA

Mida cuidadosamente, verifique las medidas y marque con el formón la ubicación de la cantonera. Procede a profundizar 2 mm que la cantonera quede a ras con el marco. Elabore la cavidad para alojar los pasadores de la cerradura.

5 INSERTE LA CANTONERA

Verifique que la cantonera quede a ras con el marco.

6 FIJACIÓN DE LA CANTONERA

Coloque 2 tornillos para madera, enroscque y apriete para fijar la cantonera.

7 COLOCACIÓN DE LOS ESCUDOS (ROSETAS)


Inserte los escudos de plástico en los agujeros perforados para este fin.

8 COLOCACIÓN DE LOS ESCUDOS (ROSETAS)

Inserte la llave con la muesca en la cabeza hacia arriba.

9 REVISIÓN FINAL

Verifique que la llave gire libremente y opere correctamente la cerradura. Los pasadores deben engastar libremente en la cantonera.



FLEXON ESTRUCTURAS Y HERRAJES S.A.S.

CERRADURA TETRALLAVE DE INCRUSTAR, PUERTA CORREDIZA



FLEXON HERRAJES

3. MEDIDAS DEL PRODUCTO

