

1. CONTENIDO ESTANDAR:

Manijas con rosetas (redondas u ovaladas) -----	1 Par
Pestillo con bloqueo de privacidad -----	1 Und
Frente del pestillo -----	1 Und
Cuadrante (eje sección cuadrada) -----	1 Und
Llave bristol (Allen Key) -----	1 Und
Pasador de bloqueo -----	1 Und
Tornillos pasantes con tuercas antihurto -----	2 Und
Tornillos para madera -----	8 Und

2. INSTRUCCIONES DE INSTALACION:

<p>1 MARQUE LOS CENTROS Y PERFORE</p> <p>Determine uso de backset de 60mm, para marcar el centro para Ø40mm. Centrada en el canto (borde), marque la de Ø25.4mm (1"), Perfore pasante Ø40mm y 25.4mm (1"), perpendiculares entre sí.</p>	<p>2 INSTALE EL PASADOR (VISTA EXTERIOR)</p> <p>Trace el contorno de la placa del pestillo y haga una cavidad de 4 mm para embeberlo. Introduzca el pestillo y asegúrese de sobreponer el frente, de modo que el conjunto de fijación quede al ras con el borde de la puerta. Fíjelo con dos tornillos para madera.</p>	<p>3 INSTALE EL CUADRANTE (VISTA EXTERIOR)</p> <p>Asegúrese de que la flecha este como lo muestra el gráfico. Presione el pin e inserte el cuadrante en el pestillo hasta escuchar un "clic" en el otro extremo.</p>
<p>4 MANIJAS</p> <p>Retire el cobertor (embellecedor).</p>	<p>5 MANIJAS (VISTA INTERIOR)</p> <p>Inserte la manija en el cuadrante y fije con la llave Bristol. (Repita el mismo paso por el lado opuesto).</p>	<p>6 TORNILLOS PASANTES (VISTA INTERIOR)</p> <p>Inserte los tornillos pasantes, asegúrese de que la perforación de la roseta quede alineada con el pin de bloqueo del pestillo. (Repita el mismo paso por el lado opuesto)</p>
<p>7 COBERTORES Y PIN DE BLOQUEO (VISTA INTERIOR)</p> <p>Para fijar el cobertor interior, inserte el pin de bloqueo por la perforación de la roseta, alinee y enrosque dentro del pestillo, para fijar el cobertor exterior, asegúrese de que la perforación que se encuentra en el cobertor se encuentre alineada con el pin de bloqueo. Asegure los cobertores presionando los bordes en contorno.</p>	<p>8 ARMADO FINAL (VISTA EXTERIOR)</p> <p>Verifique que la función de bloqueo de privacidad y la manija opere correctamente.</p>	<p>IMPORTANTE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ambas manijas permanecen desbloqueadas mientras no se accione el pasador que bloquea la manija exterior. • Se desbloquean tirando del pasador o accionando la manija desde el interior. • Mecanismo de apertura de emergencia desde el exterior.